

Veiligheid

📌 Gebruiksaanwijzing

- ✓ Draag het apparaat bij u wanneer u alleen sport of werkt.
- ✓ Haal het apparaat van de beugel.
- ✓ Zodra het apparaat van de beugel is gehaald, is het direct gebruiksklaar.

🚨 Alarm activeren

Houd de alarmknop langer dan 3 seconden ingedrukt.
De LED knippert groen en de alarmoproep wordt verstuurd.



⚠️ Man-Down functie

Als de alarmknop meer dan 60 graden kantelt en je 1 minuut niet beweegt, geeft de knop een piepsignaal en knippert de LED. Beweeg de knop of zet hem rechtop binnen 30 seconden om het alarm te annuleren.



🔔 Alarm stoppen

Als er een alarm is verstuurd, blijft de knop een piepsignaal geven. Druk de knop één keer kort in om het signaal te stoppen.

✅ Na gebruik

- ✓ Hang het apparaat weer aan de beugel.
- ✓ Let erop dat het apparaat goed aan de beugel hangt, zodat er geen vals RISICO (Man-Down) alarm wordt verstuurd.

🧑‍🚒 Blijf veilig. Werk slim. Gebruik de alarmknop.