

Weiligheid

🚨 Gebruik van de Uitgebreide X-Guard Alarmknop

📌 Gebruiksaanwijzing

- ✓ Draag het apparaat altijd bij u tijdens werkzaamheden.
- ✓ Haal het apparaat uit de oplader.
- ✓ Wanneer het apparaat uit de oplader wordt genomen:
 - Schakelt de Eigen Beveiliging automatisch naar de RISICO-modus.
 - Wordt Alarmoproepen ontvangen automatisch ingeschakeld.
 - ✓ Controleer altijd deze instellingen bij het in gebruik nemen.

🔴 Alarm activeren (rode knop)

- ✓ Druk 2 seconden lang op de grote rode knop (B) om direct een alarmoproep te versturen.
- ✓ De opvolging wordt direct gestart
- ☐ Alarm versturen via het scherm
- ✓ Druk kort op knop (A) aan de rechterzijkant om het scherm te openen.
- ✓ Houd de gewenste alarmknop op het scherm 3 seconden ingedrukt tot de balk vol is:
 - 🔴 Rood = Paniek
 - 🟠 Oranje = Assistentie
 - 🟢 Groen = Testmelding

⚠️ RISICO-knop (Man-Down functie)

- ✓ Wanneer Eigen Beveiliging op "RISICO" staat, wordt de bewegingssensor geactiveerd.
- ✓ Als er 2 minuten geen beweging is, start een vooralarm van 30 seconden.
- ✓ Er verschijnt een rood scherm met een afteller.
- ✓ Annuleren? Beweeg het apparaat of klik op "Annuleren" op het scherm.
- ✓ Geen annulering? → Een alarmoproep wordt verstuurd.

⏸️ Pauzestand

- ✓ Als het apparaat vlak op tafel ligt, schakelt de RISICO-knop automatisch naar pauze.
- ✓ In pauzestand worden 1 uur lang geen alarmen verstuurd.
- ✓ Pauze wordt uitgeschakeld zodra het apparaat weer wordt gedragen.

🔌 Na gebruik

- ✓ Plaats het apparaat terug in de oplader.
- ✓ Controleer dat het apparaat correct is aangesloten en wordt opgeladen.
- ✓ Zorg ervoor dat Eigen Beveiliging en Alarmoproepen ontvangen op UIT staan.
- ✓ Was het apparaat volledig leeg? Schakel het handmatig in via knop (A) en activeer de beveiligingsinstellingen opnieuw.

📞 Alarmoproepen ontvangen

- ✓ Alarmoproepen kunnen ook worden ontvangen binnen een straal van:
 - 200 meter → Kritieke melding met geluid in de Alarm-app.
 - 2000 meter → Mogelijk telefoontje van een centralist voor verificatie.
 - ✓ Accepteer je het alarm? → Je bevestigt de melding.
 - ✓ Accepteer je niet? → Het alarm escaleert naar de alarmcentrale.

🧑‍🚒 Blijf veilig. Werk slim. Gebruik de Uitgebreide X-Guard Alarmknop 2.0.

